

**お詫びと訂正のご案内**  
**Information on Apology and Correction**

平素は弊社総合カタログをご利用いただきありがとうございます。

総合カタログ No.28 におきまして、下記訂正事項がございます。誠に恐れ入りますがご確認と訂正をお願いいたします。

Thank you for using NT TOOL CATALOG No.28.

On No.28 catalog, there are several corrections we need to make.

We apologize for any confusion this may have caused and thank you for your understanding.

ページ / 型式 Page / Model	正しい表記 Correct	誤った表記 Incorrect																																										
32 / PHC-SA-NC	把握径 : <u>ø4.0</u> ~ø12.0 I.D. : <u>ø4.0</u> ~ø12.0	把握径 : <u>ø3.0</u> ~ø12.0 I.D. : <u>ø3.0</u> ~ø12.0																																										
90 / HDS	<u>3. 六角穴付きプリセットスクリュー使用時、使用ブルボルト貫通穴径及びホルダ内径を確認下さい。</u> <u>3. When a preset screw with hex hole is used, please check through-hole diameter on the pull bolt as well as holder inner diameter.</u>	表記なし None																																										
123 / 型式訂正 Model correction	スパナ型式 : <u>FKT-32L</u> Spanner Model : <u>FKT-32L</u>	スパナ型式 : <u>Ftk-32L</u> Spanner Model : <u>Ftk-32L</u>																																										
219 / AHO-HDC・A 223 / AHO-HDZ	注記 <u>3. …六角穴付きプリセットスクリューは使用できません。</u>  Notes <u>3. …Preset screw with a hex hole cannot be used.</u>	注記 <u>3. … () の値は別売の六角穴付きプリセットスクリューを使用した場合の値です。</u>  Notes <u>3. …The value within () indicates the value when using a preset screw with a hex hole (sold separately).</u>																																										
242 / AHO-FMH・A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">型式 Model</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NBT-AHO30 or WBT-AHO30</td> <td>-FMH22A</td> <td>-47 -45 <u>2</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH22A</td> <td>-47 -60 <u>2</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH22.225A</td> <td>-47 -45 <u>2</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH22.225A</td> <td>-47 -60 <u>2</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH25.4A</td> <td>-60 -60 <u>2</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH27A</td> <td>-60 -60 <u>2</u></td> </tr> </tbody> </table>	型式 Model		Type	NBT-AHO30 or WBT-AHO30	-FMH22A	-47 -45 <u>2</u>		-FMH22A	-47 -60 <u>2</u>		-FMH22.225A	-47 -45 <u>2</u>		-FMH22.225A	-47 -60 <u>2</u>		-FMH25.4A	-60 -60 <u>2</u>		-FMH27A	-60 -60 <u>2</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">型式 Model</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NBT-AHO30 or WBT-AHO30</td> <td>-FMH22A</td> <td>-47 -45 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH22A</td> <td>-47 -60 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH22.225A</td> <td>-47 -45 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH22.225A</td> <td>-47 -60 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH25.4A</td> <td>-60 -60 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-FMH27A</td> <td>-60 -60 3</td> </tr> </tbody> </table>	型式 Model		Type	NBT-AHO30 or WBT-AHO30	-FMH22A	-47 -45 3		-FMH22A	-47 -60 3		-FMH22.225A	-47 -45 3		-FMH22.225A	-47 -60 3		-FMH25.4A	-60 -60 3		-FMH27A	-60 -60 3
型式 Model		Type																																										
NBT-AHO30 or WBT-AHO30	-FMH22A	-47 -45 <u>2</u>																																										
	-FMH22A	-47 -60 <u>2</u>																																										
	-FMH22.225A	-47 -45 <u>2</u>																																										
	-FMH22.225A	-47 -60 <u>2</u>																																										
	-FMH25.4A	-60 -60 <u>2</u>																																										
	-FMH27A	-60 -60 <u>2</u>																																										
型式 Model		Type																																										
NBT-AHO30 or WBT-AHO30	-FMH22A	-47 -45 3																																										
	-FMH22A	-47 -60 3																																										
	-FMH22.225A	-47 -45 3																																										
	-FMH22.225A	-47 -60 3																																										
	-FMH25.4A	-60 -60 3																																										
	-FMH27A	-60 -60 3																																										
294 / HSK・A-PHC・A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">型式 Model</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSK40A-PHC03A-75</td> <td></td> <td><u>2</u></td> </tr> <tr> <td>HSK40A-PHC04A-80</td> <td></td> <td><u>2</u></td> </tr> <tr> <td>HSK50A-PHC03A-80</td> <td></td> <td><u>2</u></td> </tr> <tr> <td>HSK50A-PHC04A-85</td> <td></td> <td><u>2</u></td> </tr> </tbody> </table>	型式 Model		Type	HSK40A-PHC03A-75		<u>2</u>	HSK40A-PHC04A-80		<u>2</u>	HSK50A-PHC03A-80		<u>2</u>	HSK50A-PHC04A-85		<u>2</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">型式 Model</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSK40A-PHC03A-75</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>HSK40A-PHC04A-80</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>HSK50A-PHC03A-80</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>HSK50A-PHC04A-85</td> <td></td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	型式 Model		Type	HSK40A-PHC03A-75		3	HSK40A-PHC04A-80		3	HSK50A-PHC03A-80		3	HSK50A-PHC04A-85		3												
型式 Model		Type																																										
HSK40A-PHC03A-75		<u>2</u>																																										
HSK40A-PHC04A-80		<u>2</u>																																										
HSK50A-PHC03A-80		<u>2</u>																																										
HSK50A-PHC04A-85		<u>2</u>																																										
型式 Model		Type																																										
HSK40A-PHC03A-75		3																																										
HSK40A-PHC04A-80		3																																										
HSK50A-PHC03A-80		3																																										
HSK50A-PHC04A-85		3																																										
330 / HSK・A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">NT (HSK・A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マニュアルクランプ穴 (Manual clamping hole)</td> <td><input type="radio"/></td> <td><u>*1</u></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>*1. HSK63A、HSK100A のみとなります。</u>  <u>*1. HSK63A、HSK100A only.</u></p>	NT (HSK・A)			マニュアルクランプ穴 (Manual clamping hole)	<input type="radio"/>	<u>*1</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">NT (HSK・A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マニュアルクランプ穴 (Manual clamping hole)</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NT (HSK・A)			マニュアルクランプ穴 (Manual clamping hole)	<input type="radio"/>																															
NT (HSK・A)																																												
マニュアルクランプ穴 (Manual clamping hole)	<input type="radio"/>	<u>*1</u>																																										
NT (HSK・A)																																												
マニュアルクランプ穴 (Manual clamping hole)	<input type="radio"/>																																											
403 / UTS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">シャンクサイズ Shank size</th> <th>O リングサイズ O Ring Size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTS5040-H</td> <td>JASO 2012 4D-HS90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTS6350-H</td> <td>JASO 2017 4D-HS90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTS10080-H</td> <td>P-34 4D-HS90</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	シャンクサイズ Shank size		O リングサイズ O Ring Size	UTS5040-H	JASO 2012 4D-HS90		UTS6350-H	JASO 2017 4D-HS90		UTS10080-H	P-34 4D-HS90		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">シャンクサイズ Shank size</th> <th>O リングサイズ O Ring Size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTS5040-H</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UTS6350-H</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UTS10080-H</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	シャンクサイズ Shank size		O リングサイズ O Ring Size	UTS5040-H		-	UTS6350-H		-	UTS10080-H		-																		
シャンクサイズ Shank size		O リングサイズ O Ring Size																																										
UTS5040-H	JASO 2012 4D-HS90																																											
UTS6350-H	JASO 2017 4D-HS90																																											
UTS10080-H	P-34 4D-HS90																																											
シャンクサイズ Shank size		O リングサイズ O Ring Size																																										
UTS5040-H		-																																										
UTS6350-H		-																																										
UTS10080-H		-																																										