

使用用途

本製品は hidroチャックなどの内径清掃にお使いください。

⚠ 使用上の注意

- ・内径清掃ツールでチャック内径を清掃する前に、あらかじめエアブローを行い、チャック内径部のダストや油分を除去してください。
- ・ブラシ部が汚れた場合は中性洗剤で洗い、十分に乾かしてから再利用ください。
- ・ブラシ部が劣化した場合は使用を中止し、新品をお買い求めください。
- ・チャックの内径サイズに合った内径清掃ツールをお使いください。

| 内径清掃ツール型式 | チャック内径 | |
|-----------|---------|---------|
| | mm | inch |
| ISC-03 | φ 3 | φ 0.125 |
| ISC-04 | φ 4 | — |
| ISC-06 | φ 6 | φ 0.250 |
| ISC-08 | φ 7~ 8 | φ 0.312 |
| ISC-10 | φ 9~10 | φ 0.375 |
| ISC-12 | φ 11~12 | φ 0.500 |

Use for

To clean inner shank of Hydro Chuck, etc.

Please check before each use

- Air blow and remove all dust and oil inside the chuck before each use.
- Wash with neutral detergent when the brush got dirty. Dry well before use.
- Please replace with a new brush when the brush is deteriorated.
- Use matched size brush with inner diameter. Please see a chart below.

| Model | Inner shank diameter | |
|--------|----------------------|---------|
| | mm | inch |
| ISC-03 | φ 3 | φ 0.125 |
| ISC-04 | φ 4 | — |
| ISC-06 | φ 6 | φ 0.250 |
| ISC-08 | φ 7~ 8 | φ 0.312 |
| ISC-10 | φ 9~10 | φ 0.375 |
| ISC-12 | φ 11~12 | φ 0.500 |

使用用途

本产品请用于强力液压刀柄等产品的内径清洁工作。

使用上的注意

- 用内径清洁工具清洁刀柄内径之前，请事先用气枪除去灰尘和油分。
- 刷子部分若弄脏，请使用中性洗涤剂清洗，并在其充分干燥后再使用。
- 若刷子部分变坏，请停止使用、购买新品。
- 请使用适合刀柄内径尺寸的内径清洁工具。

| 内径清洁工具型号 | 刀柄内径 | |
|----------|---------|---------|
| | mm | inch |
| ISC-03 | φ 3 | φ 0.125 |
| ISC-04 | φ 4 | — |
| ISC-06 | φ 6 | φ 0.250 |
| ISC-08 | φ 7~ 8 | φ 0.312 |
| ISC-10 | φ 9~10 | φ 0.375 |
| ISC-12 | φ 11~12 | φ 0.500 |